Ladepark

Rotstahl Outdoor-Ladestation für E-Bike-Akkus

Die Ladestation verfügt über vier große Fächer mit:

- 2 Steckdosen: für den Anschluss des eigenen Ladegeräts und weiterem Abnehmer
- Stauraum: für den Helm, den Akku und das eigene Ladegerät
- Elektr. Pin-Code-Schloss: Vergabe eines eigenen Nummerncodes für die einmalige Nutzung

Verschließen/Öffnen des Fachs:

- Fach-Verriegelung: Unteren Hebel nach rechts drehen zum Öffnen, nach links drehen zum Verriegeln
- Fach öffnen: Unteren Hebel nach rechts drehen; Inhalt deponieren, Netzteil anschließen
- Fach schließen: Fach verriegeln und 4-stelligen Code eingeben und oben auf die Taste „Schlüsselsymbol“ drücken bis rot blinkende LED-Statusanzeige aus ist
  Wichtig: Symbol-Taste mittig drücken
  Anschließend erneut 4-stelligen Code eingeben - nachdem die LED-Statusanzeige grün aufleuchtet, ist das Fach zu
- Fach öffnen: Pin-Code: Eingabe des beim Schließen verwendeten Nutzercodes und unteren Hebel nach rechts drehen; Fach kann geöffnet werden
- Störungsanzeige: Rot blinkende LED zeigt schwache Batterie an; Fach ist aber noch nutzbar
  Bitte Störung im Büro melden!

MODERNE SPORTSTÄTTE 2022
SPORTLAND.NRW
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Gefördert aus Mitteln
des Landes Nordrhein-Westfalen